





Utilisation prévue

- Commande de ventilation compact
- 2 groupes de ventilation, 1 A courant nominale
- Ventilation automatique de 10 minutes intégrée
- Récepteur intégré pour télécommande radio
- Fréquence radio 868 MHz – approuvé par l'EU
- Codage 128 Bit AES
- Haute fiabilité pour fonctionnement externe
- Plusieurs panneaux de contrôle pour télécommande
- Montage intérieur uniquement


Données techniques

Type : GVL 8401-K-RC
 Alimentation : 230 V AC, 50 Hz (+10%, -15%)
 Puissance nominale : 56 VA
 veille : < 1 W
 Classe de protection: II
 Ingress protection : IP 66
 Temperature fonct. : -5°C...+40°C
 Tension de sortie : 24 V DC / res. ripple. <5%
 Courant nominale : 1 A (20% ED)
 Dimensions : 180 x 130 x 77 mm (WxHxD)

DESENFUMAGE ET AERATION NATURELLE
 PARC TERTIAIRE PORTE OCEANE 2
 56400 AURAY
 Tél. 02 97 55 47 95 - Fax 02 97 55 28 20
 Email: info@agora-sodesi.fr
www.agora-sodesi.fr



Couplage de la télécommande



DIP switch S2

Grp. 2	Grp. 1	Function
1 = ON 1 = OFF	5 = ON 5 = OFF	One touch closing function. Press ventilation button 1 x shortly > the drive will close to the end position. Momentary closing function. The drive will close only as long as the ventilation button is pressed.
2 = ON 2 = OFF	6 = ON 6 = OFF	One touch opening function. Press ventilation button 1 x shortly > the drive will open to the end position. Momentary opening function. The drive will open only as long as the ventilation button is pressed.
3 = ON	7 = ON	Group reacts to room temperature controller or CO ₂ sensor
4 = ON	8 = ON	Group reacts to rain sensor.

Fonctions

Priorités:

- 1 Bouton de ventilation
 - 2 Capteur de Pluie
 - 3 Régulateur de température ambiante / capteur CO₂
- Le thermostat d'ambiance et le capteur de pluie peuvent être désactivés provisoirement en appuyant sur le bouton de ventilation.

Dérogation au mode automatique:

Le mode automatique via le régulateur de température ambiante ou le capteur de pluie peut être désactivé en appuyant sur le bouton de ventilation dans le sens inverse pendant plus de 6 secondes.
Si seul le régulateur de température ambiante est désactivé, le capteur de pluie reste actif. La désactivation est enregistrée pendant 30 minutes.

Fusible:

Le déclenchement du fusible groupé est signalé par un signal sonore :

- 1 beep toutes les 3 secondes = surcharge
 - 2 beeps toutes les 3 secondes = court circuit
- Le fusible peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton "S1".

Réinitialiser - paramètres d'usine :

Presser le bouton S1 pendant 10 seconds =
Toutes les affectations et tous les paramètres seront supprimés !

Operation

